

10 reglas de oro

Regla n°1

En todas las superficies usar solamente paños suaves y detergentes neutros o paños demicrofibra humedecidos. Secar siempre.

Regla n°2

No usar detergentes en polvos, esponjas abrasivas o de acero.

Regla n°3

No usar detergentes que contengan cloro (ej. lejía) o corrosivos.

Regla n°4

Para evitar el estancamiento, secar siempre todas las superficies.

Regla n°5

No usar vapor a 100°C o máquinas de limpieza a vapor.

Regla n°6

Para los elementos en acero usar solo paños suaves y detergentes neutros o paños de microfibra humedecidos. Secar siempre.

Regla n°7

Para los electrodomésticos seguir las instrucciones contenidas en los manuales de uso y mantenimiento del fabricante.

Regla n°8

Encender la campana cada vez que se cocine.

Regla n°9

Abrir el lavavajillas sólo cuando se haya completamente enfriado.

Regla n°10

No apoyar objetos calientes directamente sobre las superficies.



Revision #1

Created 12 February 2023 22:07:05 by Mobles Martí

Updated 12 February 2023 23:08:40 by Mobles Martí